



# Ceník integrační platformy Axxon PSIM

# Koncový ceník 2023

Ceny v EUR bez DPH



## Axxon PSIM

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
<b>Základní moduly</b>			
Axxon PSIM <b>Server</b>	Umožňuje spuštění systému Axxon PSIM na jednom serveru. Vyžaduje se i HW klíč pro každý server. <i>Za server.</i>	APSIM-SRV	690,00
Axxon PSIM <b>Licence pro kameru</b>	Umožňuje zachycení, zobrazení, nahrávání, přenos a přehrávání jednoho video kanálu z kamery nebo IP zařízení. Zahrnuje i případné funkce kamery, např. zvuk, zachycení obličeje, PTZ, I/O apod. <i>Za kameru v systému.</i>	APSIM-CAM	130,00
Axxon PSIM <b>Vzdálený klient</b>	Umožňuje, aby počítač zobrazoval, přehrával a spravoval všechny kamery v systému Axxon PSIM (za předpokladu, že uživatel má přístup k této funkci). <i>Za klientskou stanicí.</i>	APSIM-RCL	165,00
Axxon PSIM <b>Zálohování archivu</b>	Zálohování archivu zvolených kamer. Archiv může být lokální, NAS nebo na síti. Zahrnuje také možnost použití vestavěného úložiště v kamerách (SD karet). <i>Za systém.</i>	APSIM-VBS	1 245,00
Axxon PSIM <b>Videobrána</b>	Umožňuje dělení video toku mezi různé podsítě. Umožňuje vyrovnat zatížení sítě ve velkých a od sebe vzdálených (distribuovaných) lokalitách. <i>Za videobránou.</i>	APSIM-VGS	1 245,00
Axxon PSIM <b>Failover server</b>	Umožňuje automaticky aktivovat failover server v případě poruchy primárního serveru. Vyžaduje licenci pro server a HW klíč. <i>Za každý failover server v doméně.</i>	APSIM-FSL	500,00
Axxon PSIM <b>Vzdálený administrátor</b>	Umožňuje komplexní správu systému Axxon PSIM z externí lokalizace (za předpokladu, že uživatel má přístup k této funkci). Vyžaduje HW klíč. <i>Za administrátorskou stanicí.</i>	PSIM-RAD	690,00
Axxon PSIM <b>Vstupní/výstupní modul (I/O)</b>	Umožňuje spravovat zařízení I/O (USB, IP). <i>Za zařízení.</i>	APSIM-IIO	110,00
Axxon PSIM <b>Zařízení SIP (Interkom)</b>	Umožňuje správu jednoho SIP serveru nebo SIP klienta, nahrávání a přehrávání synchronizovaného zvuku ze zařízení SIP s obrazem z přiřazené kamery. <i>Za zařízení.</i>	APSIM-SPT	100,00
<b>Video analýza</b>			
Axxon PSIM <b>Video analýza (Tracker)</b>	Umožňuje spuštění živé video analýzy a její funkce (překročení čáry, pohyb v oblasti atd.). Umožňuje generování metadat. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-OTS	100,00
Axxon PSIM <b>Neuro analýza (NeuroTracker)</b>	Umožňuje spuštění živé neuro analýzy a její funkcí založených na [AI] a neuronových sítích (překročení čáry, pohyb v oblasti atd.). Umožňuje generování metadat. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-NNOT	200,00
Axxon PSIM <b>Forenzní vyhledávání v záznamu</b>	Služba inteligentního vyhledávání nahrávek v archivu dle parametrů. Je požadována licence pro generování metadat: APSIM-OTS nebo APSIM-NNOT pro každou kameru nebo získání metadat generovaných přímo kamerou. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-FSC	100,00
Axxon PSIM <b>Detekce ohně &amp; kouře</b>	Umožňuje detekovat kouř a oheň v obraze kamery a zaznamenat události do databáze. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-SFD	100,00
Axxon PSIM <b>Čtení čárových a QR kódů</b>	Umožňuje čtení čárových kódů nebo QR kódů v obraze. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-QRB	100,00
Axxon PSIM <b>Detekce světla</b>	Umožňuje identifikaci světelných zdrojů (lamp) v obraze z kamery (upozornění při výpadku) a nahrávání událostí do databáze. Umožňuje tvorbu neomezeného množství zón v obraze. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-GDZ	245,00
Axxon PSIM <b>Tag&amp;Track Pro</b>	Umožňuje Axxon PSIM automatické sledování objektů PTZ kamerou, která je naváděna video analýzou ze statické kamery. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-TTP	100,00
Axxon PSIM <b>Behaviorální analýza (Analýza lidského chování)</b>	Umožňuje detekovat nebezpečné situace rozpoznáním postojů osob. Umožňuje detekovat: zdvižení rukou, pád osoby, krčící se osoby a nedodržení definovaného rozestupu osob. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-HBA	400,00
Axxon PSIM <b>Individuální [AI] NN video analýza (Neuronové sítě)</b>	Umožňuje použití specifické video detekce založené na [AI] a neuronových sítích, vytvořené dle požadavků zákazníka na jedné kameře. Běžně vyžaduje individuální úpravu APSIM-AINND. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-AINN	340,00

Axxon PSIM <b>Počítání objektů v obraze na základě [AI] NN.</b>	Umožňuje počítat specifické statické nebo pohybující se objekty ve snímané scéně. Např. vozidla na parkovišti, osoby v obchodě, výrobky na pásu atd. Běžně vyžaduje individuální úpravu APSIM-AINND. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-AINC	200,00
Axxon PSIM <b>Detekce osobních ochranných pracovních prostředků</b>	Umožňuje ve snímané scéně detekovat osobu bez osobních ochranných pracovních prostředků: helma, reflexní vesta, ochranný oblek. Při detekci lze odeslat oznámení (UI, Text, Email, API). Běžně vyžaduje individuální úpravu APSIM-AINND. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-PPE	200,00
Axxon PSIM <b>Detekce roušky</b>	Umožňuje ve snímané scéně detekovat osobu bez nasazené roušky. Při detekci lze odeslat oznámení (UI, Text, Email, API). <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-FMD	100,00
Axxon PSIM <b>Axis ACAP - Vestavěná video analýza</b>	Umožňuje využívat video detekce založené na vestavěné video analýze v zařízení Axis ACAP (ARPTEC-4 a ARPTEC-5). <i>Za kameru.</i>	APSIM-ACAP	85,00

**Komplexní monitoring v distribuované architektuře**

Axxon PSIM <b>Monitoring agent - Server</b>	Zahrnuje server, který má být monitorovaný viz. APSIM-MSC. <i>Za server.</i>	APSIM-MAC	400,00
Axxon PSIM <b>Monitoring server - Centrum</b>	Licence pro spuštění systému v centru dohledu, které umožňuje vzdálenou kontrolu serverů Axxon PSIM v distribuovaných lokalitách, včetně kontroly stavů serverů, získávání a zpracování alarmů a video fragmentů. <i>Za systém.</i>	APSIM-MSC	2 000,00
Axxon PSIM <b>Monitoring server - Klient</b>	Umožňuje monitorovat servery v distribuovaných lokalitách. Zahrnuje klienta pro server, který má být monitorovaný. <i>Za klienta.</i>	APSIM-MSRC	1 600,00



## Modul AUTO

### Vyhledávání a rozpoznávání registračních značek \*

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Axxon PSIM AUTO <b>Rozpoznání registračních značek</b>	Umožňuje živě rozpoznávat registrační značky vozidel z bezpečnostní kamery a odesílat oznámení (UI, Text, Email, API), pokud je detekována konkrétní RZ z databáze. Obecně pro běžný provoz (silnice, dálnice) pro 1 kameru (max. 25 fps). Modul je možné použít pro otevírání brány či spuštění jiného makra pro automatizaci. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-RRF-PL	500,00
Axxon PSIM AUTO <b>Rozpoznání typu a výrobce vozidla</b>	Modul umožňuje rozpoznat výrobce, model a typ vozidla. Vyžaduje licenci APSIM-RRF-PL. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-RRCMR	310,00
Axxon PSIM AUTO <b>Fast Freeflow - server</b>	Umožňuje spuštění na serveru Axxon PSIM modul AUTO, pro dynamické a automatické rozpoznání registračních značek vozidel do rychlosti 250 km/h. Vyžaduje licenci pro kameru. <i>Za server.</i>	APSIM-LFS	3 645,00
Axxon PSIM AUTO <b>Fast Freeflow - kamera</b>	Umožňuje do systému přidat kameru, která rozpoznává registrační značky vozidel. Je požadována licence APSIM-LFS. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-LFC	1 000,00
Axxon PSIM AUTO <b>Edge LPR - vestavěná detekce z kamery</b>	Umožňuje přijímat data z kamery s vestavěnou funkcí rozpoznávání registrační značky (ANPR/LPR). Licence pro jednu kameru se vztahuje pouze na sběr dat. Pro příjem videa z dané kamery je třeba licence pro kameru APSIM-CAM. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-ILP	355,00
Axxon PSIM AUTO <b>Monitoring provozu s webovými reporty</b>	Umožňuje spuštění modulu pro monitoring provozu poskytující následující informace: rychlost vozidel, počet vozidel dle jízdních pruhů a vytíženost dopravy. Dále dovoluje vytvářet statistiky provozu včetně webových reportů. <i>Za monitorovaný jízdní pruh.</i>	APSIM-TMDIV	1 500,00
Axxon PSIM AUTO <b>Narušení pravidel provozu</b>	Ve spolupráci s ANPR modulem AUTO umožňuje zachycení registrační značky vozidel, které vjely do křižovatky na červenou, zastavily na přechodu nebo nezastavily na STOPce. Je vyžadován jeden z ANPR modulů. <i>Za systém.</i>	APSIM-RLV	1 455,00
Axxon PSIM AUTO <b>Detekce stojícího vozidla</b>	Umožňuje spolehlivě detekovat zastavení vozidla a dopravní zácpu za různých klimatických podmínek, osvětlení a kvality obrazu kamery. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-SVD	2 100,00
Axxon PSIM AUTO <b>Nedap ANPR kamera</b>	Umožňuje připojení kamery Nedap ANPR pro příjem událostí, ovládání výstupů, automatickou aktualizaci „white listu“ registračních značek (např. pro otevření brány). Pro zobrazení obrazu kamery je vyžadována licence APSIM-CAM. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-NDAC	655,00
Axxon PSIM AUTO <b>Container server (AR)</b>	Umožňuje rozpoznávání čísel kontejnerů a vagónů (ACCR & UIC). Ukládá fotografii, datum, čas a poznámky uživatele. Vyžaduje licenci APSIM-CCC. <i>Za server.</i>	APSIM-CCS	6 820,00
Axxon PSIM AUTO <b>Container kamera (AR)</b>	Umožňuje připojit kameru, která rozpoznává čísla kontejnerů a vagónů. Vyžaduje licenci APSIM-CCS. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-CCC	1 790,00



## Modul FACE

### Zachycení, rozpoznání a vyhledávání dle obličeje osob

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Axxon PSIM FACE <b>Vyhledávání dle obličeje</b>	Umožňuje vyhledání detekovaného obličeje ve video archivu na základě vloženého snímku obličeje osoby. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-FSCL	155,00
Axxon PSIM FACE <b>Rozpoznávání obličeje, 1 kamera</b>	Umožňuje rozpoznání obličeje osob a porovnání s vytvořenou databází v reálném čase. Umožňuje automatické generování alarmu v případě shody s databází. Může automaticky otevírat dveře. Modul zajišťuje odeslání notifikace prostřednictvím UI, SMS, Email, API. Vyžaduje kamerovou licenci APSIM-CAM. <i>Za kameru s touto funkcí.</i>	APSIM-FRC1	755,00
Axxon PSIM FACE <b>Rozpoznávání obličeje, 10 kamer</b>	Umožňuje rozpoznání obličeje osob a porovnání s vytvořenou databází v reálném čase. Umožňuje automatické generování alarmu v případě shody s databází. Může automaticky otevírat dveře. Modul zajišťuje odeslání notifikace prostřednictvím UI, SMS, Email, API. Vyžaduje kamerovou licenci APSIM-CAM. <i>Za 10 kamer s touto funkcí.</i>	APSIM-FRC10	5 000,00



## Modul POS

### Integrace fiskálních zařízení, maloobchodní analýzy, monitoring bankomatů

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
Axxon PSIM RETAIL <b>Modul POS – za terminál</b>	Umožňuje spojení pokladního přístroje se serverem Axxon PSIM, získávání informací z účtenek a také vyhledávání ve video archivu dle informací na účtenkách. <i>Za fiskální přístroj.</i>	APSIM-POS	165,00
Axxon PSIM RETAIL <b>Webové reporty</b>	Umožňuje generování centralizovaných zpráv prostřednictvím webového rozhraní pro moduly analýzy chování klientů. <i>Za systém.</i>	APSIM-ARP	620,00
Axxon PSIM RETAIL <b>Analýza chování klientů</b>	Umožňuje použití nástroje: detekce fronty, odhad věku a pohlaví osob, počítání osob, detekce sprátelených nákupů (Sweethearthng), generování HeatMap a vytváření webových reportů (vyžaduje licenci APSIM-ARP). <i>Za jeden z výše jmenovaných nástrojů.</i>	APSIM-RAS	100,00
Axxon PSIM RETAIL <b>ATM Pro LVSS</b>	Umožňuje nahrávat video z kamer, obdržet informace o událostech ze senzorů a antikimmingových zařízení bankomatů. Dále lze obdržet informace o transakcích, lze také přijímat poplachové události. <i>Za bankomat.</i>	APSIM-LVSS	355,00
Axxon PSIM RETAIL <b>ATM Control Station RVCS</b>	Umožňuje obsluhu poplachů a událostí (s video soubory) z modulu ATM Pro, vyhledávání událostí v archivu, vytváření reportů. <i>Za systém.</i>	APSIM-RVCS	1 100,00



## Modul ACFA

### Systémy EKV (elektronické kontroly vstupu), PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy), EPS (elektronické požární signalizace)

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
<b>Univerzální rozhraní pro správu integrovaných zařízení</b>			
Axxon PSIM ACFA <b>Rozhraní pro správu uživatelů</b>	Umožňuje spravovat uživatele napříč systémy EKV (ACS) a virtuálními přístupovými body. Umožňuje vytváření jednotlivých oddělení, uživatelů a jejich správu. Možnost správy karet, otisků prstů a jiných biometrických údajů. Správa návštěv a tisk návštěvnických karet. <i>Za systém.</i>	APSIM-ACS	1 000,00
Axxon PSIM ACFA <b>Manažer událostí</b>	Umožňuje spravovat události současně s rychlou verifikací přístupu ve spojení se systémem EKV (ACS) a rozpoznáním obličeje. Při použití se systémem EKV (ACS) je požadována licence APSIM-ACS. Lze i samostatně jako manažer událostí (vytvoření upravitelného vyskakovacího okna v systému). <i>Za náhled.</i>	APSIM-PID	200,00
Axxon PSIM ACFA <b>Správa pracovní doby</b>	Umožňuje evidenci pracovní doby ve spojení se systémem elektronické kontroly vstupu. Je požadována licence APSIM-ACS. <i>Za systém.</i>	APSIM-TSS	660,00

Axxon PSIM ACFA <b>Import/export databáze</b>	Umožňuje import informací o uživatelích z externí databáze do ACFA databáze PSIM. Je požadována licence APSIM-ACS. <i>Za systém.</i>	APSIM-DBIE	600,00
--	--	------------	--------

**Integrace univerzálními protokoly**

Axxon PSIM ACFA <b>OPC Wrapper</b>	Umožňuje spojení se serverem OPC a monitorování událostí. Vhodné pro integraci: EPS Bosch, EPS Schrack. <i>Za OPC server.</i>	APSIM-OPC	1 250,00
Axxon PSIM ACFA <b>BACnet Wrapper</b>	Umožňuje připojení zařízení přes rozhraní BACnet za účelem monitorování událostí. <i>Za BACnet zařízení.</i>	APSIM-BAC	100,00
Axxon PSIM ACFA <b>SNMP Wrapper</b>	Umožňuje monitoring kanálů v reálném režimu a generování zpráv. <i>Za SNMP kanál.</i>	APSIM-SNMP	20,00
Axxon PSIM ACFA <b>Modbus Wrapper</b>	Umožňuje připojení zařízení přes rozhraní Modbus za účelem monitorování událostí a odesílání příkazů skrze Modbus TCP/RTU protokoly. <i>Za Modbus zařízení.</i>	APSIM-MOD	100,00

**Elektronická požární signalizace – EPS**

Axxon PSIM ACFA <b>Polon 4000</b>	Umožňuje integraci s ústřednou Polon-Alfa 4500/4900 pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-PLN	690,00
Axxon PSIM ACFA <b>Polon 6000</b>	Umožňuje integraci s ústřednou Polon-Alfa 6000 (skrze protokol Modbus) pro monitorování stavů, událostí, ovládání senzorů, potvrzení alarmu a jeho reset. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-P6K	825,00
Axxon PSIM ACFA <b>Polon-Alfa Telsap</b>	Umožňuje integraci s Polon-Alfa Telsap pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-TLP	825,00
Axxon PSIM ACFA <b>Aritech</b>	Umožňuje integraci s Aritech FP2000 pro monitorování událostí a reset senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-ARI	825,00
Axxon PSIM ACFA <b>UniPOS 7xxx</b>	Umožňuje integraci s UniPOS 7xxx pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-UPS	825,00
Axxon PSIM ACFA <b>Schrack</b>	Umožňuje integraci s EPS Schrack přes OPC server. Vyžaduje zakoupení příslušné licence pro server Schrack OPC od Tigersoft, která není součástí ceny této licence. <i>Za systém.</i>	APSIM-OPC	1 250,00
Axxon PSIM ACFA <b>Bosch</b>	Umožňuje integraci s EPS Bosch přes OPC server. Vyžaduje zakoupení příslušné licence pro server Bosch OPC od Tigersoft, která není součástí ceny této licence. <i>Za systém.</i>	APSIM-OPC	1 250,00
Axxon PSIM ACFA <b>Honeywell ESSER</b>	Umožňuje integraci s ústřednou Esser (FlexES nebo IQ8Control) pomocí protokolu EDP pro monitoring událostí, stavů, ovládání senzorů, potvrzení a reset alarmů. Připojení skrze SEI modul do Essernetu + RS232 / Ethernetový převodník (virtuální COM port na serveru). <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-EDP	940,00
Axxon PSIM ACFA <b>Labor Strauss panel BC600</b>	Umožňuje integraci s LST BC600 pro monitoring stavů, událostí, zastřežení/odstřežení senzorů, potvrzení a reset alarmů. Připojení skrze RS232 nebo TCP/IP. V případě připojení TCP/IP je vyžadována další licence od dodavatele LST. Objednávka možná pouze přes distributora ADI Global. <i>Za jeden panel.</i>	APSIM-BC600	830,00
Axxon PSIM ACFA <b>Detectomat</b>	Umožňuje integraci s EPS Detectomat pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-DET	490,00
Axxon PSIM ACFA <b>Siemens Cerberus PRO</b>	Umožňuje integraci s Siemens Cerberus PRO pro monitoring stavů, událostí, zastřežení/odstřežení senzorů, správu alarmů, připojení skrze TCP/IP Bacnet pro ovládání ústředny nebo SAFEDLINK subsítě. Vyžaduje min. licenci S3 v ústředně. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-CERP	800,00
Axxon PSIM ACFA <b>Siemens Cerberus ECO</b>	Umožňuje integraci s Siemens Cerberus ECO pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-CER	825,00

**Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – PZTS**

Axxon PSIM ACFA <b>Honeywell Galaxy Dimension</b>	Umožňuje integraci s Galaxy GD-48/96/256/512 pro monitorování událostí, aktivaci/deaktivaci senzorů, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-CGI	1 300,00
Axxon PSIM ACFA <b>MB-Secure - ústředna</b>	Umožňuje integraci s MB-Secure ústřednou pro synchronizaci objektů, monitoring událostí a stavů, ovládání zón. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-MBSP	800,00
Axxon PSIM ACFA <b>MB-Secure - vstup</b>	Umožňuje připojení jednoho vstupu (dveří) pro monitoring událostí, stavů a ovládání. <i>Za dveře.</i>	APSIM-MBSD	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Satel</b>	Umožňuje integraci pomocí INT-RS (RS232) nebo ETHM-1 (Ethernet) se Satel ústřednou: Integra 24/32/64/128/256, Integra 64/128/256 Plus, Integra WRL a VERSA 5/10/15/IP/Plus pro monitorování událostí, ovládání ústředny, zón, senzorů, výstupů, LCD klávesnic, expandérů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-SIAS	825,00

Axxon PSIM ACFA <b>DSC</b>	Umožňuje integraci s DSC PC-1864 pro monitorování událostí a aktivaci/deaktivaci detektorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-DSC	825,00
Axxon PSIM ACFA <b>Paradox</b>	Umožňuje integraci s Paradox EVO 48/192, ACM 12 pro monitorování událostí, aktivaci/deaktivaci senzorů, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za COM port.</i>	APSIM-PAR	855,00
Axxon PSIM ACFA <b>Vanderbilt</b>	Umožňuje integraci s Vanderbilt SPC pomocí protokolu FlexC a FlexXML pro monitorování událostí, aktivaci/deaktivaci zón a senzorů, správu uživatelů a práv. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-VXML	800,00
Axxon PSIM ACFA <b>Texcom Premier Elite</b>	Umožňuje integraci s ústřednou Texcom Premiere Elite pro monitoring událostí, ovládání čteček, aktivaci/deaktivaci senzorů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-TEX	690,00
Axxon PSIM ACFA <b>Risco ProSys</b>	Umožňuje integraci s Risco ProSys ústřednou pro monitorování stavů, událostí, aktivaci/deaktivaci senzorů, správu alarmů. <i>Za ústřednu.</i>	APSIM-RPSP	1 000,00
Axxon PSIM ACFA <b>Xtralis</b>	Umožňuje integraci s Xtralis IFM-485-ST za účelem monitorování událostí. <i>Za detektor.</i>	APSIM-XIFM	100,00
Axxon PSIM ACFA <b>Intrepid</b>	Umožňuje integraci se 4 moduly MicroPoint II / MicroTrack II procesorů a 8 moduly I/O. <i>Za COM port.</i>	APSIM-IMP2	1 655,00
Axxon PSIM ACFA <b>OPTEX</b>	Umožňuje integraci s Redwall Redscan RLS-3060, PIE-1. <i>Za zařízení.</i>	APSIM-OPRW	690,00
Axxon PSIM ACFA <b>PERIDECT+</b>	Umožňuje integraci s PERIDECT+ pro monitoring stavů, událostí a ovládání, synchronizaci času. Integrace pomocí DriversPack. <i>Za detektor.</i>	APSIM-PRDT	10,00
Axxon PSIM ACFA <b>Fiber SenSys</b>	Umožňuje integraci s Fiber SenSys jednotkou pro monitoring událostí. <i>Za zařízení.</i>	APSIM-FSFD	200,00
Axxon PSIM ACFA <b>Forteza</b>	Umožňuje integraci s perimetrickým detekčním systémem Forteza. Připojení až 32 zařízení na COM port. <i>Za COM port.</i>	APSIM-FORT	600,00

#### Elektronická kontrola vstupu – EKV

Axxon PSIM ACFA <b>HID VertX/Edge</b>	Umožňuje integraci s HID VerX/Edge pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za dvě čtečky.</i>	APSIM-HID	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Noder EWE4</b>	Umožňuje integraci s EKV Noder EWE4 pro úplnou konfiguraci, monitorování událostí, ovládání čteček a výstupů, správu držitelů karet. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-NEWE4	90,00
Axxon PSIM ACFA <b>Noder EE12</b>	Umožňuje integraci s EKV Noder EE12 pro úplnou konfiguraci, monitorování událostí, ovládání čteček a výstupů, správu držitelů karet. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-NEE12	175,00
Axxon PSIM ACFA <b>SALTO</b>	Umožňuje integraci s protokolem Salto SHIP pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za systém.</i>	APSIM-SAL	1 200,00
Axxon PSIM ACFA <b>Suprema</b>	Umožňuje integraci s Xpass, X-Station, BioEntry Plus, pro monitorování událostí, ovládání čteček a správu držitelů karet. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-SUP	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Suprema 2</b>	Umožňuje integraci se zařízeními Suprema 2 - Biostation2, BioEntry W, BSA2-OEPW, FaceStation 2, pro monitoring událostí a správu držitelů karet. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-SUP2	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Soyal - Kontrolér</b>	Umožňuje integraci s EKV Soyal-716E I/O pro monitoring událostí. Je požadována licence APSIM-SOYR pro správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-SOY	300,00
Axxon PSIM ACFA <b>Soyal - Čtečka</b>	Umožňuje integraci s EKV Soyal pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-SOYR	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Honeywell N-1000-IV</b>	Umožňuje integraci a vzájemnou interakci s Honeywell N-1000-IV a systémem Axxon PSIM. <i>Za COM port.</i>	APSIM-HNN	500,00
Axxon PSIM ACFA <b>OnGuard</b>	Umožňuje integraci s platformou OnGuard pro monitorování událostí, zastřežení/odstřežení detektorů, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-ONGRD	20,00
Axxon PSIM ACFA <b>UNICARD</b>	Umožňuje integraci s Unicard U700 pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za přístupový bod.</i>	APSIM-UNIC	20,00
Axxon PSIM ACFA <b>WIN-PAK – Hlavní objekt</b>	Umožňuje integraci se serverem Honeywell WIN-PAK. Licence pro PRO3200. Synchronizace seznamu HW, čtení událostí, správa uživatelů a kontrola dveří. <i>Za systém.</i>	APSIM-WPAKM	500,00
Axxon PSIM ACFA <b>WIN-PAK – Čtečka karet</b>	Umožňuje spravovat čtečku připojenou k systému. Vyžaduje licenci pro hlavní objekt APSIM-WPAKM. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-WPAKC	20,00

Axxon PSIM ACFA <b>WIN-PAK - Vstup</b>	Umožňuje sledovat zařízení fyzicky připojené k systému (max. 16 vstupů). Vyžaduje licenci pro hlavní objekt APSIM-WPAKM. <i>Za vstup.</i>	APSIM-WPAKI	40,00
Axxon PSIM ACFA <b>HikVision</b>	Umožňuje integraci s EKV HikVision pro monitoring událostí, ovládání senzorů, relé, správu držitelů karet. Konfigurace systému přímo z Axxon PSIM. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-HIK	85,00
Axxon PSIM ACFA <b>Dahua</b>	Umožňuje integraci s EKV Dahua pro monitoring událostí, ovládání senzorů, relé a správu držitelů karet. Konfigurace systému přímo z Axxon PSIM. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-DHAC	85,00
Axxon PSIM ACFA <b>Axis</b>	Umožňuje integraci s Axis kontroléry pro monitorování událostí, ovládání senzorů, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-INL-AXI	20,00
Axxon PSIM ACFA <b>Bosch APE - Server</b>	Umožňuje integraci s EKV Bosch pro synchronizaci seznamu vchodů, čtení událostí, indikaci stavů a možnost ovládání vchodů. <i>Za systém.</i>	APSIM-BAPES	500,00
Axxon PSIM ACFA <b>Bosch APE - Vchod</b>	Umožňuje připojení jednoho vchodu z EKV Bosch APE pro monitoring událostí, indikaci stavů a ovládání vchodu. <i>Za vchod.</i>	APSIM-BAPEE	20,00
Axxon PSIM ACFA <b>PAXTON</b>	Umožňuje integraci se softwarem Net2 pro monitoring událostí, správu čteček karet a jejich držitelů. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-PAX	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>ZKAccess</b>	Umožňuje integraci s ZK C3-400 pro monitorování událostí, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za dveře.</i>	APSIM-ZKA	85,00
Axxon PSIM ACFA <b>Hirsch Velocity</b>	Umožňuje integraci s HIRSCH Velocity pro monitoring událostí. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-HAC	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Virdi</b>	Umožňuje integraci s kontroléry Virdi pro monitorování událostí, konfiguraci systému, ovládání senzorů, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za kontrolér.</i>	APSIM-INL-VIR	85,00
Axxon PSIM ACFA <b>Roger RACS5 - Server</b>	Umožňuje integraci se serverem Roger RACS5 pro synchronizaci vstupů a čteček, čtení událostí a stavů, ovládání přístupových bodů a správu držitelů karet. Připojení přes "RacsIntegrationService", vyžaduje Roger licenci LIC-VISO-IS-AXIE. <i>Za systém.</i>	APSIM-RCSS	500,00
Axxon PSIM ACFA <b>Roger RACS5 - Čtečka</b>	Umožňuje připojení jedné čtečky Roger RACS5 pro čtení událostí, monitoring, ovládání a správu přístupu. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-RC5R	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Amag Symmetry</b>	Umožňuje integraci s kontroléry Amag Symmetry pro monitoring událostí, ovládání čteček a výstupů, správu držitelů karet. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-AMGS	20,00
Axxon PSIM ACFA <b>Nedap AOES</b>	Umožňuje integraci se softwarem Nedap AEOS pro konfiguraci, monitoring událostí, ovládání čteček a výstupů, správu držitelů karet. <i>Za dveře.</i>	APSIM-NDPAS	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Morpho Sigma Lite</b>	Umožňuje integraci s MorphoAccess SIGMA Lite pro monitorování stavů, událostí, správu uživatelů a otisků prstů. <i>Za terminál.</i>	APSIM-MRSL	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Soyal AR čtečka otisku prstů</b>	Umožňuje integraci se čtečkami otisku prstů Soyal AR pro monitorování stavů, událostí, ovládání výstupů, správu uživatelů a otisků prstů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-SARFP	155,00
Axxon PSIM ACFA <b>Rakinda</b>	Umožňuje integraci se čtečkou čárových kódů Rakinda RD007 pro monitoring událostí, ovládání čteček a správu uživatelů. <i>Za čtečku.</i>	APSIM-RKD	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Klíčový trezor KeyWatcher</b>	Umožňuje připojení panelu KeyWatcher za účelem monitorování událostí, správy klíčů a držitelů klíčů. <i>Za trezor.</i>	APSIM-KWCS	1 300,00
Axxon PSIM ACFA <b>Klíčový depozit SafeKey - Trezor</b>	Umožňuje připojení panelu SafeKey za účelem monitorování událostí, stavů, správy klíčů a držitelů klíčů. <i>Za klíčový trezor.</i>	APSIM-SKP	275,00
Axxon PSIM ACFA <b>Klíčový depozit SafeKey - Klíč</b>	Umožňuje monitorování událostí, stavů, správu klíčů a držitelů klíčů. <i>Za jednu pozici klíče v SafeKey depozitu.</i>	APSIM-SKK	20,00

**Ostatní moduly ACFA**

Axxon PSIM ACFA <b>WAGO PLC Controller</b>	Umožňuje připojení ke kontroléru WAGO PLC za pomoci Modbus protokolu pro monitorování stavů vstupů a ovládání výstupů. <i>Za IP kontrolér.</i>	APSIM-WAGO	155,00
Axxon PSIM ACFA <b>GPS lokátor Teltonika</b>	Umožňuje připojení systému Teltonika pro monitorování pozice, rychlosti, spotřeby paliva a dalších senzorů vozidla z Axxon PSIM. <i>Za lokátor.</i>	APSIM-TGTS	45,00
Axxon PSIM ACFA <b>Noder - Výtahy KONE DCS</b>	Umožňuje spravovat skupinu výtahů KONE skrze kontroléry Noder EE12 a EWE4. Integrace umožňuje přímou komunikaci mezi kontroléry Noder a KONE pro správu přístupu uživatelů k jednotlivým patrům. Integrace podporuje veškeré dostupné funkce KONE kontrolérů. Certifikovaná integrace výrobcem. <i>Za skupinu výtahů.</i>	APSIM-NKDCS	2 500,00

Axxon PSIM ACFA <b>Noder parking - Server</b>	Umožňuje integraci se systémem pro monitoring obsazenosti parkovacích míst Noder pro monitorování událostí a stavů, konfiguraci, rezervaci parkovacích míst, změnu barevné signalizace detektorů. Umožňuje zobrazit aktuální počet volných míst na mapě a LED vizualizačních panelech. <i>Za systém.</i>	APSIM-NPS	955,00
Axxon PSIM ACFA <b>Noder parking - Detektor</b>	Umožňuje připojení jednoho detektoru ze systému pro monitoring obsazenosti parkovacích míst Noder pro monitoring událostí a ovládání stavů detektoru. <i>Za detektor.</i>	APSIM-NPD	3,00

## Ostatní

Název:	Popis:	Kód:	Cena:
<b>Služby</b>			
Axxon PSIM <b>Individuální vývoj [AI] NN analýzy</b>	Umožňuje individuální vývoj analýzy založené na AI (Neuronové sítě) nebo úpravy již existující analýzy. <i>Za vývoj pro jednu kameru.</i>	APSIM-AINND	1 000,00
Axxon PSIM <b>Služba konfigurace systému</b>	Instalace produktu, spuštění systému a nastavení dle specifických požadavků klienta. <i>Za 1 hodinu.</i>	APSIM-SETCONF	65,00
Axxon PSIM <b>Axxon PSIM školení</b>	Axxon PSIM školení včetně možné certifikace.	APSIM-T	Individuálně
<b>Hardwarové klíče</b>			
Guardant Dongle USB <b>Windows / Linux</b>	Hardwarový klíč USB pro každý server Axxon PSIM. Nutný také pro vzdáleného administrátora systému Axxon PSIM.	GR-USB-W	60,00

\* Prosím kontaktujte nás pro více informací o podporovaných zemích ANPR/LPR.

Vyhrazujeme si právo provádět změny popisu licencí a cen bez předchozího upozornění. V případě, že je produkt uveden za nesprávnou cenu nebo s nesprávnou specifikací kvůli překlepu nebo lidské chybě, si AxxonSoft vyhrazuje právo odmítnout objednávku na produkt, který byl zalistován s nesprávnou cenou i pokud již byla objednávka zpracována.

Technická podpora lokální pobočky AxxonSoft Czech and Slovak s.r.o. je k dispozici zdarma všem certifikovaným partnerům. Školení je prováděno pro jednotlivé partnery individuálně. Technická podpora centrály společnosti AxxonSoft je k dispozici všem zákazníkům využívajícím licencovaný systém v režimu 24/7 prostřednictvím portálu <https://support.axxonsoft.com/>